ENGLISH: PAGE 1 FRANÇAISE : PAGE 25

## Manual de Instrucciones

# CLAVADORA PARA AGUJUELAS



MODELO DA250B

Para obtener más información sobre Porter-Cable, visite nuestro sitio web en:

http://www.porter-cable.com



## **IMPORTANTE**

Asegúrese de que la persona que va a usar esta herramienta lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de empezar a utilizarla.

La placa de Modelo y de Número de Serie está localizada en la caja principal de la herramienta. Anote estos números en las líneas de abajo y guárdelos para su referencia en el futuro.

Número de modelo \_\_\_\_\_\_
Tipo \_\_\_\_\_

Número de serie \_

Número de pieza 903898 - 04-01-04

## PAUTAS DE SEGURIDAD/DEFINICIONES

Este manual contiene información que es importante para que usted sepa y comprenda. Esta información se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS AL EQUIPO. Para ayudarle a identificar esta información, utilizamos los símbolos indicados mas abajo. Sírvase leer el manual y prestar atención a los mismos

**▲ PELIGRO** 

Indica una situación de inminente riesgo, la cual, si no es evitada, causará la muerte o lesiones serias.

A ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente riesgosa, que si no es evitada, podría resultar en la muerte o lesiones serias.

A PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual, si no es evitada, **podría** resultar en **lesiones menores o moderadas.** 

PRECAUCIÓN

Usado sin el símbolo de seguridad de alerta indica una situa-ción potencialmente riesgosa la que, si no es evitada, **podría** causar **daños en la propiedad**.

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

## **EXCEPTO ESTAS INSTRUCCIONES!**

AADVERTENCIA La operación o la conservación impropias de este producto podrían tener como resultado el daño grave de la herida y la propiedad. Lea y entienda todas advertencias y las instrucciones operadoras antes de utilizar este instrumento. Los instrumentos cuando se usa neumáticos, las precauciones básicas de la seguridad siempre se deben seguir para reducir el riesgo de la herida personal. Para la visita adicional de información nuestro www de sitio web <a href="https://www.porter-cable.com">www.porter-cable.com</a>.

La Información adicional con respecto a la operación segura y apropiada de instrumentos aéreos de nailer y cierre (yo. E. un video de la seguridad) está disponible de la Grapa Internacional, la Asociación (ISANTA) (www.isanta.org del Clavo y el Instrumento). La Información adicional con respecto a la operación segura y apropiada de instrumentos de poder (yo. E. un video de la seguridad) está disponible del Instituto de Instrumento de Poder, 1300 Avenida de Sumner, Cleveland, AH 44115-2851 (www.powertoolinstitute.com). La Información adicional está también disponible del Concilio Nacional de la Seguridad, 1121 Lago de la Primavera Maneja, Itasca, IL 60143-3201, los Estándares Nacionales norteamericanos Instituyen los Requisitos de ANSI 01.1Safety para Máquinas de Woodworking, y para los EE.UU. El departamento de regulaciones de Partido Laborista.


## LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.


AADVERTENCIA Hay ciertas aplicaciones para las cuales esta herramienta fue diseñada. Porter-Cable recomienda enfáticamente que esta herramienta NO SEA modificada ni usada para trabajos para los cuales no fue diseñada. Si tiene alguna pregunta relativa a su aplicación, NO USE la herramienta hasta que nos haya escrito a Porter-Cable y le hayamos aconsejado.

Technical Service Manager Porter-Cable Corporation 4825 Highway 45 North Jackson, TN 38305


# ▲ PELIGRO NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES

 Lea y entienda las etiquetas y el manual de la herramienta. Si no se siguen las advertencias, el resultado pudiera ser la MUERTE o LESIONES GRAVES. Fig. 1.







4. La selección del método de accionamiento con gatillo es importante. Consulte el manual para obtener instrucciones sobre el accionamiento con gatillo seleccionable. Consulte la sección de este manual Utilización de la herramienta con opciones de accionamiento con gatillo diferentes.




- 6. Nunca utilice oxígeno ni otros gases embotellados. Se puede producir una explosión. Nunca utilice gases combustibles ni ningún otro gas reactivo como fuente de alimentación para esta herramienta: el resultado pudiera ser una explosión y lesiones personales graves. Fig. 4.
- 7. Use protección de oídos para prevenir la sordera. El equipo de la protección auditiva debe conformarse con los requisitos del ANSI S3.19. Fig. 5.
- 8. Use aire limpio y seco a presión regulada con una presión de 70 a 120 PSI (libras por pulgada cuadrada), de 4,8 a 8,3 BARES. Fig. 6.
- 9. No conecte la herramienta a una presión que pueda pasar de 200 PSI (13,7 BARES).


















- 10. Todos los componentes de la línea de aire (mangueras, conectores, filtros, reguladores, etc.) deben tener capacidad nominal para una presión de trabajo máxima de al menos 150 PSI (10.3 BARES) ó 150% de la presión máxima del sistema, lo que sea mayor.
- 11. Conecte la herramienta a una manguera neumática con un acoplamiento que quite automáticamente toda la presión neumática de la herramienta al desconectarlo. Fig. 7.
- 12. Desconecte la herramienta de la manguera neumática antes de hacer el mantenimiento de la herramienta, de soltar un sujetador atorado, de salir del área de trabajo, de transportar la herramienta a otro lugar o de pasar la herramienta a otra persona. Fig. 7.
- 13. Nunca use una herramienta de la cual se esté escapando el aire, que le falte piezas, que tenga piezas dañadas o que necesite reparación. Asegúrese de que todos los tornillos y las tapaderas estén bien apretados. Fig. 8.
- **14.** Nunca use la herramienta si el seguro, el gatillo o los resortes no funcionan o si están dañados o extraviados. No modifique ni quite el seguro, el gatillo ni los resortes. Revise diariamente el movimiento libre del gatillo y del mecanismo de seguro. Fig. 8.
- 15. No use una herramienta que no tenga el marbete de avisos de seguridad. Si el marbete (letrero) no está, o si está dañado o no se puede leer, póngase en contacto con su Centro de Servicio de Porter-Cable para reemplazarlo. Fig. 9.
- **16. Utilice únicamente piezas, sujetadores y accesorios** aprobados por Porter-Cable.
- 17. Conecte la herramienta a la manguera neumática antes de cargar los sujetadores para prevenir el disparo de un sujetador durante la conexión. El mecanismo de avance puede pasar por un ciclo al conectar la herramienta al suministro de aire. Fig. 10.
- 18. Siempre presuma que la herramienta contiene sujetadores. Mantenga la herramienta apuntada en el sentido opuesto a usted o a otra persona. No haga payasadas. Trate la herramienta como un instrumento de trabajo. Fig. 11.
- **19.** El operador y las personas que estén presentes deben usar casco para protegerse de posibles lesiones. Fig. 12.





















- **20.** No cargue los sujetadores con el gatillo ni el seguro apretado, para prevenir un disparo no intencionado de un sujetador. Fig. 13.
- 21. Quite el dedo del gatillo cuando no esté metiendo sujetadores. Nunca lleve la herramienta con el dedo sobre el gatillo; la herramienta, cuando está en el "Modo de accionamiento por contacto", disparará un sujetador si el seguro se golpea mientras el gatillo está apretado. Fig. 14.
- **22. No sobrealcance.** Siempre mantenga buen equilibrio cuando use o maneje la herramienta.
- 23. Dispare los sujetadores solamente en la superficie del trabajo y nunca en materiales demasiado duros de penetrar. Fig. 15.
- 24. Agarre la herramienta firmemente para mantener el control mientras se permite que la herramienta retroceda alejándose de la superficie de trabajo cuando se clava el sujetador. Si en el "Modo de accionamiento por contacto" se deja que el elemento de seguridad vuelva a entrar en contacto con la superficie de trabajo antes de soltar el gatillo, se disparará un sujetador no deseado.
- **25.** No intente clavar los sujetadores arriba de otros o a un ángulo demasiado inclinado; los sujetadores pueden rebotar y causar una herida personal. Fig. 15.
- **26.** No meta los sujetadores muy cerca del canto del trabajo. Es posible que la pieza en elaboración se parta y que el sujetador se salga o rebote causando una herida personal. Fig. 16.











## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aceleración media efectiva típica ......5,4 m/s²

## RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR

El empleador tiene que imponer la obediencia de las advertencias de seguridad y de todas las instrucciones de este manual.

Mantenga este manual a la mano de toda la gente que vaya a usar esta herramienta.

Para la seguridad personal y la operación apropiada de esta herramienta, lea y siga todas las instrucciones con cuidado. Si no se siguen las advertencias, el resultado pudiera ser la MUERTE o LESIONES GRAVES. Lea y siga detenidamente todas estas instrucciones.

## **DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES**

El Modelo DA250B de Porter-Cable es una clavadora neumática de servicio pesado para agujuelas. Está diseñada para instalar agujuelas de calibre 15 de varios largos desde 11/4 pulgada hasta 21/2 pulgadas de largo.

Use sólo sujetadores aprobados por Porter-Cable.

## **FUENTE DE POTENCIA**


Esta herramienta está diseñada para funcionar con aire limpio y seco a presión regulada entre 70 y 120 PSI (libras por pulgada cuadrada), 4,8 a 8,3 BARES. El sistema preferido incluye un filtro, un regulador de presión y una aceitera automática tan cerca a la herramienta como sea posible, menos de 15 pies/4.6 m sería ideal.


Todo aire comprimido contiene humedad y otros contaminantes que causan detrimentos a los componentes internos de la herramienta. Un filtro de línea de aire sacará la mayoría de estos contaminantes y prolongará de manera significante la vida de la herramienta. Si una aceitera de línea no está disponible, meta cinco o seis gotas de aceite para herramienta neumática de Porter-Cable en la admisión de aire al principio de cada día de trabajo.

La herramienta está equipada con un "acoplamiento rápido" macho de ½ de pulgada. Hay disponible un "conector rápido" macho de ½ de pulgada a través de Porter-Cable y dicho conector puede utilizarse en situaciones en las que no haya disponible una línea de suministro de ¼ de pulgada. La herramienta siempre tiene que estar conectada al suministro de aire con un acoplamiento de tal manera que cuando se desconecte el acoplamiento, la presión se descargue.

### PARA PREPARAR LA HERRAMIENTA

- 1. Después de leer y entender todo este manual, conecte la herramienta al suministro de aire (Fig. 18).
- Oriente una tira de sujetadores aprobados con las puntas orientadas hacia abajo (A),
   Fig. 19, alinéela e introdúzcala en la ranura en "T" de la recámara con las puntas primero.
   ADVERTENCIA No cargue la tira de sujetadores en la recámara en posición invertida.






3. Observe el icono de sujetador (A), Fig. 19A. Introduzca los sujetadores (B), Fig. 19A, con las puntas orientadas hacia abajo (C), Fig. 19A. Deslice los sujetadores hacia delante hasta la parte delantera de la recámara. La recámara aceptará dos tiras completas de sujetadores.

**IMPORTANTE:** Los sujetadores deben orientarse en el mismo sentido en el que se clavarán.

- 4. Haga avanzar la tira de sujetadores hacia el interior de la recámara (ranura en "T") hasta que los sujetadores hayan pasado el resorte (A), Fig. 20.
- 5. Tire del seguidor (B), Fig. 21, completamente hasta la parte trasera de la recámara y suéltelo. El seguidor aplicará presión a la tira de clavos para hacerla avanzar hacia el mecanismo de clavado.
- 6. Ajuste el desviador direccional de escape (A) Fig. 22, de manera que el chorro de aire de escape esté dirigido en un sentido opuesto al usuario. El desviador de escape provee ocho posiciones de detención para dirigir el chorro de escape en un sentido opuesto al usuario. Agarre el desviador y dele vuelta a la posición deseada para la aplicación actual.



## **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**

## UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CON DIFERENTES OPCIONES **DE ACCIONAMIENTO CON GATILLO**

Complete todos los pasos de PARA PREPARAR LA HERRAMIENTA antes de usar la herramienta.

Esta herramienta se envía de fábrica con un gatillo de "accionamiento secuencial único" que limitará la herramienta al método de disparo número 1 solamente.

Hay disponible un gatillo de "accionamiento por contacto". El gatillo de "accionamiento por contacto" permite disparar la herramienta en cualquiera de los dos métodos que se describen a continuación.

1. [GATILLO DE ACCIONAMIENTO SECUENCIAL ÚNICO]: Para disparar la herramienta, agárrela firmemente para mantener el control, posicione la punta de la herramienta sobre la superficie de trabajo, y empuje firmemente la herramienta contra la superficie de trabajo oprima el seguro (S) Fig. 23 y apriete el gatillo para disparar un sujetador. Permita que la herramienta retroceda alejándose de la superficie de trabajo mientras se clava el sujetador. Este método de "accionamiento secuencial único" proporciona la colocación más precisa de los sujetadores.

**IGATILLO DE ACCIONAMIENTO POR CONTACTOI:** Para disparar la herramienta. agárrela firmemente para mantener el control, apriete y mantenga apretado el gatillo y empuje firmemente la herramienta contra la superficie de trabajo. Permita que la herramienta retroceda alejándose de la superficie de trabajo mientras se clava el sujetador. Si se permite que el elemento de seguridad vuelva a entrar en contacto con la superficie de trabajo antes de soltar el gatillo, se disparará un sujetador no deseado. La herramienta disparará un sujetador cada vez que se oprima el seguro. Este método se conoce como "accionamiento por contacto" y permite la colocación muy rápida y repetitiva de sujetadores.

IMPORTANTE: El gatillo de "accionamiento por contacto" está disponible gratuitamente llamando al 1-800-321-9443 en los Estados Unidos y Canadá, o al 001-731-660-9374 fuera de los Estados Unidos y Canadá, y proporcionando el número de modelo y de serie de la herramienta. Para fines de identificación, el gatillo de accionamiento por contacto es negro y el gatillo de accionamiento secuencial único es rojo.


A ADVERTENCIA Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de hacerle mantenimiento, de soltar un sujetador atascado, de salir del área de trabajo, de llevar la herramienta a otro lugar o de pasar la herramienta a otra persona.


A ADVERTENCIA Limpie y revise la herramienta diariamente. Verifique con cuidado la operación apropiada del gatillo y del mecanismo del


seguro. No use la herramienta a no ser que el gatillo v el seguro funcionen bien o si la herramienta está expulsando aire o si existe cualquier necesidad de repararla.

La profundidad a la que se clava un sujetador se controla por medio del

ajuste de profundidad (A), Fig. 24. La profundidad de clavado se ajusta en fábrica a su valor máximo. Dispare un sujetador de prueba y revise la profundidad. Si la quiere cambiar, afloje el tornillo sujetador (A) Fig. 24, deslice el ajuste hasta la posición deseada y vuelva a apretar el tornillo sujetador (el acercar los elementos aumenta la profundidad (A) Fig. 24 del disparo; el alejarlos disminuve la profundidad del disparo). Dispare otro sujetador de prueba y revise la profundidad. Repita el paso si es







necesario hasta obtener la profundidad deseada. La cantidad de presión de aire que se requiere depende del tamaño del sujetador y del espesor del material que esté sujetando. Experimente con el ajuste de presión de aire para determinar el ajuste más bajo que pueda cumplir el trabajo. Una presión de aire en exceso de la requerida puede gastar prematuramente y/o dañar la herramienta.


Una (A) Fig. 25 de goma del amortiguador de la nariz se proporciona para reducir estropear de la superficie de trabajo. El amortiguador de goma puede ser quitado, y almacenado dentro de la (B) Fig. 26 del soporte, para proporcionar aumentado profundidad-de-conduzca para los usos que clavan oblicuamente.


A ADVERTENCIA Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de quitar o reinstalar el cojín de goma.


## PARA DESATASCAR UN SUJETADOR

A ADVERTENCIA Desconecte la herramienta del suministro de aire.

- Quite de la clavadora todo sujetador que quede: 1.
  - Ponga el dedo en la depresión (A), Fig. 27, y empuje la palanca para soltar el mecanismo del seguidor.
  - B. Deslice el seguidor hasta el final de la recámara (vea la Fig. 21 mostrada anteriormente).
  - C. Presione la palanca (A), Fig. 28, para soltar el mecanismo del seguidor y deslice todos los sujetadores que queden hasta sacarlos de la recámara. **NOTA:** Asegúrese de que la punta (B), Fig. 28, no toque la tira de clavos.
- Abra el pestillo de "desenganche r\u00e1pido" v gire la placa de gu\u00eda de los suietadores hasta la posición abierta (B) Fig. 29.
- Sague el sujetador atascado (vea la Fig. 30).
- Cierre la placa de guía de los sujetadores y asegúrela con el pestillo de desenganche rápido.









## **MANTENIMIENTO**

## LIMPIE Y REVISE DIARIAMENTE

A ADVERTENCIA Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de limpiarla o inspeccionarla. Corrija todos los problemas antes de usar la herramienta.

Limpie la herramienta y haga una inspección de desgaste y de daño. Use una solución no inflamable para limpiar el exterior de la herramienta sólo si es necesario. NO EMPAPE la herramienta con una solución de limpieza. Estas soluciones pueden dañar las piezas interiores.

Revise el gatillo y el mecanismo del seguro para asegurarse de que el sistema esté completo y que funcione bien: que no haya piezas flojas o extraviadas, que no haya piezas que se atasquen ni que se peguen.

Mantenga todos los tornillos apretados. Los tornillos flojos pueden causar herida personal o dañar la herramienta.

Si la herramienta se usa sin aceitera de línea, meta 5 ó 6 gotas de aceite para herramientas neumáticas de Porter-Cable en la admisión de aire al principio de cada día de trabajo.

## SERVICIO Y REPARACIONES

Toda herramienta de calidad eventualmente necesitará servicio o reemplazo de piezas gastadas debido al uso normal. Estas operaciones deben hacerse ÚNICAMENTE en una ESTACIÓN DE SERVICIO AUTORIZADO POR PORTER-CABLE o en un CENTRO DE SERVICIO DE FÁBRICA DE PORTER-CABLE/DELTA. Toda reparación hecha por estas agencias está completamente garantizada contra material y hechura defectuosa. No podemos garantizar reparaciones hechas o intentadas por ninguna otra agencia.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de su herramienta, haga el favor de escribirnos cuando guiera. En toda comunicación, por favor escriba toda la información dada en la placa de su herramienta (número de modelo, tipo, número de serie, etc.).

# **IDENTIFICACIÓN DE FALLAS**

A ADVERTENCIA Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de hacerle cualquier procedimiento de servicio.

SÍNTOMA	PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aire se sale por la parte superior de la herramienta o por el área del gatillo.	Tornillos flojos. Sellos o empaques de anillo gastados o dañados.	Apriete los tornillos. Instale un juego de reacondicionamiento
La herramienta no hace nada o funciona lentamente.	Suministro de aire insuficiente. Lubricación insuficiente. Sellos o empaques de anillo gastados o dañados.	Verifique el suministro de aire. Meta 5 ó 6 gotas de aceite en la admisión de aire. Instale un juego de reacondicionamiento
3. El aire se sale cerca de la parte inferior de la herramienta.	Tornillos flojos. Tope o empaques de anillo gastados o dañados.	Apriete los tornillos. Instale un juego de reacondicionamiento
La herramienta se atasca con frecuencia. correcto.	Sujetadores incorrectos.	Verifique que los sujetadores aprobados sean del tamaño
	Sujetadores dañados.  Los tornillos de la punta o de la recámara están sueltos.	Reemplácelos con sujetadores no dañados. Apriete los tornillos.
	La recámara está sucia. El impulsor está desgastado o dañado.	Limpie la recámara. Instale el juego de mantenimiento para el impulsor.
5. Otra cosa		Comuníquese con una Instalación de Servicio de Porter-Cable.

## **ACCESORIOS**

Una línea completa de accesorios está disponible de su distribuidor de productos Porter-Cable Delta, centros de servicio de fábrica de Porter-Cable Delta, y estaciones de servicio autorizado por Porter-Cable. Visite por favor nuestro sitio en Internet <a href="www.porter-cable.com">www.porter-cable.com</a> para obtener un catálogo o el nombre de su distribuidor más cercano.

Puesto que los accesorios con excepción de ésos ofrecidos por Porter-Cable · Delta no se han probado con este producto, el uso de tales accesorios podría ser peligroso. Para una operación más segura, solamente se deben utilizar accesorios recomendados por Porter-Cable · Delta con este producto.

# PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO DE PORTER-CABLE

La empresa Porter-Cable garantiza sus herramientas de clavar y de grapas por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. Porter-Cable reparará o reemplazará – según nuestra opción – cualquier pieza o piezas de la herramienta o de los accesorios protegidos bajo esta garantía que, después de examinarlas, demuestren cualquier defecto en los materiales o mano de obra durante el período de garantía. Para reparación o reemplazo, devuelva la herramienta o accesorio completo, cubriendo el precio de transporte, al Centro de Servicio de Porter-Cable o a la Estación de Servicio Autorizado más cercana. Puede ser que requiera prueba de compra. Esta garantía no incluye la reparación o reemplazo en caso de mal uso, abuso o desgaste normal de la herramienta así como reparaciones efectuadas o atentadas por otros medios que no sean de los Centros de Servicio de Porter-Cable o las Estaciones de Servicio Autorizado por Porter-Cable.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA PROPÓSITOS ESPECIALES O PARTICULARES, DURARÁN POR SÓLO UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Para obtener información de la garantía de desempeño haga el favor de escribir a PORTER-CABLE CORPORATION, 4825 Highway 45 North, Jackson, Tennessee 38305; Attention: Product Service. LA OBLIGACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA ES LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE PORTER-CABLE BAJO ESTA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. PORTER-CABLE DE NINGUNA MANERA SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL NI CONSECUENTE. Algunos estados no permiten limitaciones de tiempo de garantías implícitas ni la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, así que puede que la limitación o la exclusión no le aplique a usted.

Esta garantía le da a usted unos derechos legales específicos. Puede ser que usted tenga también otros derechos legales los cuales varían de un estado a otro.

# PORTER-CABLE • DELTA SERVICE CENTERS (CENTROS DE SERVICIO DE PORTER-CABLE • DELTA) (CENTRE DE SERVICE PORTER-CABLE • DELTA)

Parts and Repair Service for Porter-Cable • Delta Power Tools are Available at These Locations (Obtenga Refaccion de Partes o Servicio para su Herramienta en los Siguientes Centros de Porter-Cable • Delta) (Locations où vous trouverez les pièces de rechange nécessaires ainsi qu'un service d'entretien)

### ARIZONA

Tempe 85282 (Phoenix) 2400 West Southern Avenue Suite 105

Phone: (602) 437-1200 Fax: (602) 437-2200

### CALIFORNIA

Ontario 91761 (Los Angeles) 3949A East Guasti Road Phone: (909) 390-5555 Fax: (909) 390-5554

San Diego 92111 7638 Clairemnot Blvd. Phone: (858) 277-9595 Fax: (858) 277-9696

San Leandro 94577 (Oakland) 3039 Teagarden Street Phone: (510) 357-9762 Fax: (510) 357-7939

### COLORADO

Arvada 80003 (Denver) 8175 Sheridan Blvd., Unit S Phone: (303) 487-1809 Fax: (303) 487-1868

### FI ORIDA

Davie 33314 (Miami) 4343 South State Rd. 7 (441) Unit #107 Phone: (954) 321-6635 Fax: (954) 321-6638

Tampa 33609 4538 W. Kennedy Boulevard Phone: (813) 877-9585

Fax: (813) 289-7948

### GEORGIA

Forest Park 30297 (Atlanta) 5442 Frontage Road, Suite 112 Phone: (404) 608-0006 Fax: (404) 608-1123

### ILLINOIS

Addison 60101 (Chicago) 400 South Rohlwing Rd. Phone: (630) 424-8805 Fax: (630) 424-8895

Woodridge 60517 (Chicago) 2033 West 75th Street Phone: (630) 910-9200 Fax: (630) 910-0360

### MARYLAND

Elkridge 21075 (Baltimore) 7397-102 Washington Blvd. Phone: (410) 799-9394 Fax: (410) 799-9398

### MASSACHUSETTS

Franklin 02038 (Boston) Franklin Industrial Park 101E Constitution Blvd. Phone: (508) 520-8802 Fax: (508) 528-8089

### MICHIGAN

Madison Heights 48071 (Detroit) 30475 Stephenson Highway Phone: (248) 597-5000 Fax: (248) 597-5004

### MINNESOTA

Minneapolis 55429 5522 Lakeland Avenue North Phone: (763) 561-9080 Fax: (763) 561-90653

### MISSOURI

North Kansas City 64116 1141 Swift Avenue Phone: (816) 221-2070 Fax: (816) 221-2897

St. Louis 63119 7574 Watson Road Phone: (314) 968-8950 Fax: (314) 968-2790

### **NEW YORK**

Flushing 11365-1595 (N.Y.C.) 175-25 Horace Harding Expwy. Phone: (718) 225-2040 Fax: (718) 423-9619

### NORTH CAROLINA

Charlotte 28270 9129 Monroe Road, Suite 115 Phone: (704) 841-1176 Fax: (704) 708-4625

### OHIO

Columbus 43214 4560 Indianola Avenue Phone: (614) 263-0929 Fax: (614) 263-1238 Cleveland 44125 8001 Sweet Valley Drive Unit #19 Phone: (216) 447-9030 Fax: (216) 447-3097

### OREGON

Portland 97230 4916 NE 122 nd Ave. Phone: (503) 252-0107 Fax: (503) 252-2123

### PENNSYLVANIA

Willow Grove 19090 (Philadelphia) 520 North York Road Phone: (215) 658-1430 Fax: (215) 658-1433

### **TEXAS**

Carrollton 75006 (Dallas) 1300 Interstate 35 N, Suite 112 Phone: (972) 446-2996 Fax: (972) 446-8157

Houston 77043 4321 Sam Houston Parkway, West Suite 180 Phone: (713) 983-9910 Fax: (713) 983-6645

### WASHINGTON

Auburn 98001(Seattle) 3320 West Valley HWY, North Building D, Suite 111 Phone: (253) 333-8353 Fax: (253) 333-9613

Authorized Service Stations are located in many large cities. Telephone 800-487-8665 or 731-541-6042 for assistance locating one. Parts and accessories for Porter-Cable • Delta products should be obtained by contacting any Porter-Cable • Delta Distributor, Authorized Service Center, or Porter-Cable • Delta Factory Service Center. If you do not have access to any of these, call 888-848-5175 and you will be directed to the nearest Porter-Cable • Delta Factory Service Center. Las Estaciones de Servicio Autorizadas están ubicadas en muchas grandes ciudades. Llame al 800-487-8665 ó al 731-541-6042 para obtener asistencia a fin de localizar una. Las piezas y los accesorios para los productos Porter-Cable • Delta deben obtenerse poniêndose en contacto con cualquier distribuidor Porter-Cable • Delta, Centro de Servicio Autorizado o Centro de Servicio de Fábrica Porter-Cable • Delta más cercano. Des centres de service agréés sont situés dans beaucoup de grandes villes. Appelez a 800-487-8665 ou au 731-541-6042 pour obtenir de l'aide pour en repérer un. Pour obtenir des pièces et accessoires pour les produits Porter-Cable • Delta, s'adresser à tout distributeur Porter-Cable • Delta, centre de service agréé ou centre de service d'usine Porter-Cable • Delta le plus proche.

## CANADIAN PORTER-CABLE • DELTA SERVICE CENTERS

### AI RERTA

Bay 6, 2520-23rd St. N.E. Calgary, Alberta T2E 8L2

Phone: (403) 735-6166 Fax: (403) 735-6144

**BRITISH COLUMBIA** 

8520 Baxter Place Burnaby, B.C. V5A 4T8

V5A 418 Phone: (604) 420-0102 Fax: (604) 420-3522

## MANITOBA

1699 Dublin Avenue Winnipeg, Manitoba R3H 0H2

Phone: (204) 633-9259 Fax: (204) 632-1976

ONTARIO

505 Southgate Drive Guelph, Ontario N1H 6M7 Phone: (519) 767-4132 Fax: (519) 767-4131 QUÉBEC

St-Jean Baptiste, Suite 160 Québec, P.Q.

G2E 5E2

Phone: (418) 877-7112 Fax: (418) 877-7123

1447, Begin St-Laurent, (Mtl), P.Q. H4R 1V8

Phone: (514) 336-8772 Fax: (514) 336-3505

The following are trademarks of PORTER-CABLE • DELTA (Las siguientes son marcas registradas de PORTER-CABLE • DELTA S.A.) (Les marques suivantes sont des marques de fabriquant de la PORTER-CABLE • DELTA): Auto-Set\*, BAMMER®, B.O.S.S., Builder's Saw®, Contractor's Saw | I™, Delta®, DELTACRAFT®, MERCASTER, MIDILATHE®, MORTENI™, NETWORK™, OMNIJIG®, POCKET CUTTER®, PORTA-BAND®, PORTA-PLANE®, PORTER-BALE®\*(design), PORTA-PLANE®, PORTER-BALE®\*(design), PORTA-PLANE®, PORTER-BALE®\*(design), PORTA-PLANE®, PORTER-CABLE®\*(design), GUICKSAND®\*(design), QUICKSET™, QUICKSET II®, QUICKSET PLUS™, RIPTIDE™&(design), SAFE GUARD II®, SAFE-LOC®, Sanding Center®, SANDTRAP®\*(design), SAW BOSS®, Sawbuck™, Sidekick®, SPEED-BLOC®, SPEEDMATIC®, SPEEDTRONIC®, STAIR EASE®, The American Woodshop®\*(design), The Lumber Company®\*(design), The PROFESSIONAL EDGE®, THE PROFESSIONAL SELECT®, THIN-LINE™, TIGER®, TIGER CUB®, TIGER SAW®, TORQBUSTER®, TORQ-BUSTER®, TRU-MATCH™, TWIN-LITE®, UNIGUARD®, Unifence®, UNIFEDER™, Unihead®, Uniplane™, Unirip®, Univise®, Versa-Feeder®, VERSA-PLANE®, WHISPER SERIES®, WOODWORKERS CHOICE™.

Trademarks noted with ™ and ® are registered in the United States Patent and Trademark Office and may also be registered in other countries. Las Marcas Registradas con el signo de ™ y ® son registradas por la Officina de Registros y Patentes de los Estados Unidos y también puede restar registradas en otros países. Marques déposées indiquées par la lettre ™ et ®, sont déposées au Bureau des brevets d'invention et marques déposées aux Etats-Unis et pourraient être déposées aux autres pays.